

Welcher Adapter wird benötigt?

<p>Titanium Pâtissier Chef XL KWL90 Chef XL Pro KPL9000S Titanium Chef XL KVL83 Serie Titanium Chef KVC73 Serie Elite Chef XL KVL63 + KVL61 Serien Elite Chef KVC53 + KVC54 Serien Chef XL Sense KQL63 Serie Chef XL Sense KVL6010T Chef Sense KVC5010T Chef XL KVL41 Serie Chef KVC31 Serie KMX750RD/WH/BK KMX760BC/CH</p>	+	<p>Zubehörteile des Niedertourenanschlusses beginnend mit A oder AT</p>	▶	 <p>Adapter KAT002ME notwendig</p>
<p>Titanium Pâtissier Chef XL KWL90 Chef XL Pro KPL9000S Titanium Chef XL KVL83 Serie Titanium Chef KVC73 Serie Elite Chef XL KVL63 + KVL61 Serien Elite Chef KVC53 + KVC54 Serien Chef XL Sense KQL63 Serie Chef XL Sense KVL6010T Chef Sense KVC5010T Chef XL KVL41 Serie Chef KVC31 Serie KMX750RD/WH/BK KMX760BC/CH</p>	+	<p>Zubehörteile des Niedertourenanschlusses beginnend mit KAX</p>	▶	<p>Kein Adapter notwendig</p>
<p>Alle anderen Küchenmaschinen</p>	+	<p>Zubehörteile des Niedertourenanschlusses beginnend mit KAX</p>	▶	 <p>Adapter KAT001ME notwendig</p>
<p>Alle anderen Küchenmaschinen</p>	+	<p>Zubehörteile des Niedertourenanschlusses beginnend mit A oder AT</p>	▶	<p>Kein Adapter notwendig</p>