

S-BUDGET MOBILE UNLIMITED INTERNET PAKET

ANLEITUNG ZUR INBETRIEBNAHME DES WLAN-ROUTERS

1. SIM-KARTE REGISTRIEREN

Ihre S-BUDGET MOBILE SIM-Karte können Sie online oder vor Ort in Ihrem INTERSPAR oder EUROSPAR registrieren. In diesem Schritt erledigen Sie auch die gesetzlich notwendige Identifizierung.

Für die Online-Registrierung besuchen Sie mit Ihrem Smartphone **s-budget-mobile.at** und nutzen eine der drei folgenden Identifizierungsmöglichkeiten:

- Handy-Signatur
- Online-Banking
- Foto-Identifikation mittels Lichtbildausweis und Endgerät mit Kamera (z. B. Smartphone, Tablet oder Laptop)

Für die Registrierung vor Ort in Ihrem INTERSPAR oder EUROSPAR benötigen Sie lediglich einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis.

2. SIM-KARTE EINLEGEN

Lösen Sie die SIM-Karte im Nano-Format aus dem SIM-Karten-Träger und legen Sie die SIM-Karte in Ihren Router ein. Schließen Sie den Router ans Stromnetz an.

Wenn der Router eingeschaltet ist, dürfen Sie die SIM-Karte weder einsetzen noch entfernen, da so die Leistung beeinträchtigt oder die SIM-Karte beschädigt werden kann.

3. SIM-KARTE AKTIVIEREN

Sobald der Router eine Verbindung zu einem mobilen Datennetzwerk hergestellt hat, wird die SIM-Karte aktiviert und Sie können Ihren Computer oder Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN-Netzwerk des Routers verbinden, um darüber auf das Internet zuzugreifen.

Auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Routers finden Sie den standardmäßigen Namen des WLAN-Netzwerks (Wi-Fi Name) und das Passwort (Wi-Fi Password).

4. ROUTER IN DER WEBBASIERTEN VERWALTUNG ANMELDEN

Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite Ihres WLAN-Routers, so gelangen Sie direkt zur webbasierten Verwaltung Ihres WLAN-Routers. Hier melden Sie Ihren Router an und können gezielt Einstellungen (z. B. Änderung von Wi-Fi Benutzername und Kennwort) vornehmen. Folgen Sie einfach den Anweisungen der Eingabemaske.

Hinweis: Wenn die WLAN-Anzeige dauerhaft leuchtet, ist das WLAN aktiviert. Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren des WLANs finden Sie auch auf der Seite zur webbasierten Verwaltung des Routers.

Ändern Sie den Namen des WLAN-Netzwerks und das Passwort auf der Seite zur webbasierten Verwaltung sofort, um einen nicht autorisierten Zugriff auf Ihr WLAN-Netzwerk zu unterbinden. Wenn Sie das Passwort geändert haben, müssen Sie sich erneut mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Routers verbinden.

5. WLAN NUTZEN & GUTHABEN AUFLADEN

Im S-BUDGET MOBILE Unlimited Internet Paket ist die Nutzung Ihres Tarifs „Unlimited Internet“ für die ersten 30 Tage bereits inkludiert.* Um den Tarif auch nach dieser Zeit weiter zu nutzen, laden Sie bitte vor Ablauf der ersten Abrechnungsperiode Ihr Guthaben rechtzeitig auf: einfach online unter **s-budget-mobile.at** oder per Ladebon – erhältlich in Ihrem SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR.

Tipp: Automatisch aufladen

Behalten Sie die volle Kostenkontrolle und laden Sie zu einem bestimmten Stichtag oder sobald ein gewisses Guthaben unterschritten wird Ihre S-BUDGET MOBILE SIM-Karte automatisch auf. Die automatische Zahlung richten Sie auf **aufladen.s-budget-mobile.at** ein. Diese können Sie auch problemlos pausieren, wenn Sie Ihren Tarif einmal nicht benötigen.

NOCH FRAGEN?

Weitere Details zum Unlimited Internet Paket & Tarif sowie hilfreiche Antworten zu den häufig gestellten Fragen finden Sie unter **s-budget-mobile.at/internet**

Unseren Kundenservice für Feedback & allgemeine Anfragen erreichen Sie telefonisch von Montag bis Freitag, 8:00 bis 18:00 Uhr unter +43 650 650 65 59 – österreichweit kostenlos von Ihrer S-BUDGET MOBILE Rufnummer (aus allen anderen Netzen: 3,9 Cent/Minute).

VIEL FREUDE BEIM SURFEN ZUM S-BUDGET-PREIS!

*Mit Kauf eines Routers im Rahmen des Unlimited Internet Pakets um € 79,90 steht der Tarif „Unlimited Internet“ für die erste Abrechnungsperiode von 30 Tagen kostenlos zur Verfügung. Danach werden alle 30 Tage € 19,90 vom bestehenden Guthaben abgezogen und im Tarif inkludierte Leistungen vergeben. Kein Datenroaming möglich. Bei nicht ausreichendem Guthaben ist kein Datentransfer möglich. Bandbreiten verstehen sich als maximal im geteilt genutzten Netzwerk. Preise und Details: s-budget-mobile.at. Es gelten die AGB und die Entgeltbestimmungen der T-Mobile Austria GmbH. Stand 09/2023.